

## HZ-903

- 1 Größere Löcher im Rahmen müssen außen sein
- 2 Setzen Sie alle Schrauben an Seitenrahmen an
- 3 Legen Sie die Holzregale ein
- 4 Ziehen Sie alle Schrauben (ca. 10 Nm) fest
- 5 Setzen Sie alle weißen Clips in die Löcher von außen ein

