


Produktstrukturdiagramm

RTD-23A (KT2011)



Technische Daten

Modell	RTD-23A
Volumen	23 L
Leistung	200 W
Spannung	220 V (110V)
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Arbeitstemperatur	80 +/- 10°C
Beladung	70-80 Handtücher
Außenmaß	452 x 310 x 360 mm

Betriebsanleitung

- A. Saubere, nasse Handtücher falten, um sie auf dem Regal im Handtuchwärmer zu platzieren und die Schranktür schließen.
- B. Schalten Sie den Stromschalter an. Der Stromindikator leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Handtuchwärmer mit heizen begonnen hat.
- C. Wenn die Temperatur im Handtuchwärmer die eingestellte Temperatur erreicht, wird die Temperatur im Schrank automatisch gehalten.
- D. Wenn ein Handtuch benötigt wird, schalten Sie den Handtuchwärmer zuerst aus. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Tür, da heißer Dampf Verbrennungen und Verbrühungen verursachen kann. Entfernen Sie Handtücher mit einer Pinzette.

Hinweise und Wartungsanforderungen

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch
2. Stellen Sie den Handtuchwärmer in eine schattige, kühle und trockene Umgebung. Von brennbaren, explosiven Gegenständen fernhalten. Stellen Sie sicher, dass der Handtuchwärmer mindestens 30 mm von der Wand und allen anderen Gegenständen entfernt ist.
3. Bitte wählen Sie sichere und qualifizierte Steckdosen gemäß der technischen Daten Tabelle.
4. Nasse Handtücher und ringen Sie aus, damit die Handtücher nur teilweise nass sind. Verwenden Sie keine trockenen Handtücher. Verwenden Sie keine vollständig nassen Handtücher. Verwenden Sie nur feuchte Handtücher.
5. Öffnen Sie die Schranktür nicht wenn das Gerät in Betrieb ist. Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die Tür öffnen. Verwenden Sie eine Pinzette, um Handtücher zu entfernen, um Verbrühungen zu vermeiden.
6. Stellen Sie keine giftigen, brennbaren, explosiven oder verdampfenden Chemikalien in den Handtuchwärmer, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.
7. Bitte Tür mit ausreichender Kraft öffnen/schließen, aber nicht mit Gewalt.
8. Wenn irgendwelche Fehler oder Schäden entdecken sollte, hören Sie sofort auf, den Handtuchwärmer zu benutzen. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus und wenden Sie sich an eine qualifizierte Reparaturwerkstatt.
9. Verwenden Sie keine sauren, alkalischen oder korrosiven Produkte, um den Handtuchwärmer zu reinigen.
10. Schalten Sie den Handtuchwärmer ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.
11. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der elektrische Stecker beschädigt ist.
12. Bitte fernhalten von Kindern, Haustieren und Kunden.