



Kosmetikliege



RJ-6207
(4 Motoren)

Vollekt. Kosmetikliege Massageliege Kosmetikstuhl

Sie finden hier wichtige Hinweise für die Benutzung der Kosmetikliege RJ-6207

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen

1.a Besondere Merkmale der Kosmetikliege RJ-6207

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

2.b Montage/Aufbau

2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

2.d Einstellungen und Funktionen

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

3 Pflege und Wartung

4 Technische Daten

1 Allgemeine Informationen

Vorwort

Mit dem Erwerb Ihrer Kosmetikliege RJ-6207 haben Sie für sich und Ihre Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden.

Die Kosmetikliege hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde selbstverständlich auf Funktionalität und elektrische Sicherheit überprüft.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Sie enthält wichtige Informationen für Betreiber und Anwender über alle Merkmale, die für eine sichere und komfortable Bedienung dieses Gerätes nötig sind.

1.a besondere Merkmale der Kosmetikliege RJ-6207

- **elektrische Höhenverstellung**
- **elektrische Verstellung von Rückenteil**
- **elektrische Verstellung von Fußteil**
- **elektrische Verstellung der Neigung**
- **Kopfteil mit Gesichtsausschnitt**
- **Komplette Waagrechtstellung**
- **langlebige Teile und Materialien**
- **pflegefreundlich**

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

Die Kosmetikliege RJ-6207 wurde bei Ihnen komplett aufgebaut in einem Karton angeliefert. Bitte überprüfen Sie die Kartons äußerlich auf erkennbare Schäden und öffnen Sie diese möglichst vorsichtig, damit Sie nicht aus Versehen die Polsterung beschädigen.

2.b Montage/Aufbau

- Behandlungsliege vorsichtig aus dem Karton heben. Ein Messer könnte den Inhalt beschädigen.
- Die Liege muss nach dem Aufbau waagrecht ausgerichtet werden. Stellen Sie die Füße der Liege durch rein- bzw. herausschrauben so ein, dass ein fester Stand gewährleistet wird.
- Die Liege kann über die Tasten auf dem Bedienungselement elektrisch hoch- bzw. heruntergefahren werden, weiterhin lassen sich das Rücken- und das Fußlehne sowie die Sitzneigung per Fußbedienung verstellen.

2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Liege, achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Polster beschädigen.
- Bitte alle Schrauben vor Inbetriebnahme prüfen und nachziehen.
- Funktionieren alle Verstell-Funktionen einwandfrei?
 1. elektrische Höhenverstellung
 2. elektrische Rücken- , Beinteilverstellung
 3. elektrische Sitzneigungsverstellung

2.d Einstellungen und Funktionen

Die Höhenverstellung erfolgt mittels Fußbedienung.

Die Kosmetikliege kann über die 2 Fußtasten (Abb.1) auf dem Bedienungselement elektrisch hoch bzw. heruntergefahren werden.



Abb.1

Die Liege bewegt sich nur solange Druck auf die Taster ausgeübt wird

Die Verstellung vom Rücken- Fußteil und der Sitzneigung der Kosmetikliege erfolgt auch mittels Fußbedienung.



Abb.2

Das Kopfteil der Liege besitzt über einen Gesichtsausschnitt. Wenn Sie Ihren Kunden auf den Bauch legen lassen, kann der Kunde die Gesichtspartie in dem Gesichtsausschnitt lagern, das sorgt für eine entspannte Körperhaltung.

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Achtung!!!** Nicht auf das Kopfteil oder Fußteil der Liege setzen
- Es ist grundsätzlich zu beachten, dass sich Personen nur zweckentsprechend der Kosmetikliege auf den Mittelteil (Sitzfläche der Liege) setzen. Fuß- bzw. Rückenlehne sind nur für die Abstützung des Oberkörpers bzw. der Beine ausgelegt.
- Das maximale Hubvermögen (170kg) darf nicht überschritten werden.
- Falls Flüssigkeit auf oder in das Motorgehäuse gelangt, sofort Netzstecker ziehen! Die Liege muss dann durch eine befugte Person oder Institution kontrolliert werden.
- Bitte das Netzkabel so legen, dass es nicht zwischen beweglichen Teilen der Liege eingeklemmt werden und niemand darüber stolpern kann.
- Behandlungsliege darf nicht in Feuchträumen (z.B. Hydrotherapie) betrieben werden.
- Lassen Sie nicht qualifizierte Personen, insbesondere Kinder, nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Kosmetikliege.
- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Behandlung, außer Ihnen und dem Patienten, niemand in der Nähe aufhält, um zu vermeiden, dass sich jemand einklemmt.

3 Pflege und Wartung

- Untergestell

Metallteile mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz in PH-neutraler Seifenlauge anfeuchten.

- Liegefläche

Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch eine pH-neutrale Seifenlösung verwendet werden. Seifenreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen und Bleich- oder Scheuermittel: diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen! Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.

Zur Aufrechterhaltung des Bedienungskomforts und der guten Funktion empfiehlt es sich, Ihre Liege einmal jährlich durch geschultes Fachpersonal inspizieren und warten zu lassen.

Sie können selbst einige Vorkehrungen treffen, um die Lebensdauer Ihrer Liege zu verlängern. Vor Beginn von Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen!

- Netzkabel

Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig, bei Beschädigung soll es sofort ersetzt werden.

- Achsen/Gelenke

Bitte mindestens halbjährlich und bei Auftreten ungeschmeidiger Bewegung schmieren; dazu – sehr sparsam – handelsübliches Maschinenschmieröl verwenden.

4 Technische Daten

Abmessungen Kosmetikliege: RJ-6207

Höhe: 63-91

Breite mit Armlehnen: 85

Breite ohne Armlehnen: 58cm

Länge: 189-218cm

Polsterung: 10 cm

Bezugstärke: 1,3 mm

Gewicht: 80 kg

Belastbarkeit: 170kg

Entsorgung

Entsprechend dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz sind Altgeräte, die in Deutschland gekauft wurden, direkt an den Hersteller (Medeo GmbH) zu schicken.

Die Entsorgung durch uns ist kostenlos. Die Geräte dürfen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden

Hersteller: Medeo GmbH
Lindenweg 26, 51147 Köln

Kosmetikliege
Modell: RJ-6207
Serial-No.: 10-0120 Jahr: 2012

Leistungsaufnahme: 55 Watt
Netz: 220V/50Hz
Absicherung: 2A
Klasse 1, Typ B

Vor Betrieb Handbuch lesen
Nur für kosmetische Anwendungen

