

# JY-200 2 in 1 Gesichtsbedampfer & Lupenlampe

## Bedienungsanleitung

### 1. Funktionen:

- A. Das Gerät ist eine Kombination aus einem ionischen Gesichtsbedampfer und einer Lupenlampe.
- B. Eine Besonderheit des Bedampfers ist das Heizrohr aus Edelstahl. Dadurch ist dieses langlebig und sehr leicht zu reinigen. Außerdem ist der Bedampfer mit einer Kräuterbox für Aroma- und Kräutertherapie ausgestattet.
- C. Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit des Kunden ist der Gesichtsbedampfer mit einer automatischen Ausschaltfunktion ausgestattet. Das Gerät erkennt automatisch das Absinken des Wasserstands unter die Minimum-Marke und schaltet sich sofort aus. Um den Bedampfer wieder einzuschalten, bitte die Stromverbindung trennen, restliches Wasser aus dem Behälter ausgießen, den Behälter reinigen und sauberes Wasser einfüllen. Das Gerät wird normal weiterarbeiten, sobald die richtige Temperatur erreicht wird.

### 2. Aufbau und Behandlungsablauf:

- A. Das Gerät, wie auf dem Bild gezeigt, zusammenbauen.
- B. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter gerade und sicher befestigt ist.
- C. Füllen Sie das Wasser durch die Öffnung in den Wasserbehälter ein. Stellen Sie sicher, dass die Wasserebene zwischen MIN und MAX-Markierungen liegt und dass die Wasserhöhe die Maximum-Markierung nicht übersteigt.  
**WICHTIGE ANMERKUNG:** *der Gesichtsbedampfer ist für verschiedene Wassertypen geeignet. Trotzdem empfehlen wir Ihnen für die Beste Leistungsfähigkeit und Erhaltung des Gerätes das destillierte Wasser zu nutzen!*
- D. Das Gerät einschalten.
- E. Drücken Sie den STEAM ON/OFF – Schalter, um das Wasser aufzuheizen. Es wird ca. 5 Minuten dauern bis der Dampf erzeugt wird und zu sprühen beginnt. Betätigen Sie den OZON ON/OFF – Schalter, um das UV-Licht zu aktivieren und den Ozon-Dampf zu erzeugen.
- F. Nach der Behandlung, wenn sich das Wasser abgekühlt hat, bitte den Deckel des Wasserbehälters öffnen und die Wasserreste aus dem Tank auslaufen lassen. Zum Schluss das Gerät reinigen und trocknen.
- G. **Lupenlampe:** Um die Lupenleuchte zu benutzen, drücken Sie bitte den ON/OFF Knopf auf oberen Teil der Lampe und die Lampe wird aufleuchten. Danach richten Sie das Vergrößerungsglas auf die zu untersuchende Körperpartie.

### 3. Warnhinweise:

- A. Neigen Sie das Gerät nicht, schütteln Sie es nicht und stellen Sie es nicht auf den Kopf während der Behandlung.

- B. Starten Sie das Gerät auf keinen Fall ohne Wasser.
- C. Reinigen Sie den Wasserbehälter möglichst häufig. Bevor der Wasserbehälter herab genommen wird ist immer darauf zu achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist und dass das es sich komplett abgekühlt hat.
- D. Bitte nicht den Behälter oder das Wasser antasten, wenn das Wasser heiß ist.

**4. Wenn das Gerät piept, dann kann es ein Zeichen für Folgendes sein:**

- A. Die Spraydüse des Bedampfers ist verstopft: Stromverbindung trennen, die Düse reinigen, das Gerät erneut starten.
- B. Nicht genug Wasser im Wasserbehälter: Stromverbindung trennen, das Wasser bis MAX-Level nachfüllen, das Gerät erneut starten.
- C. Zu viel Wasser im Wasserbehälter: Stromverbindung trennen, das übrige Wasser entfernen, das Gerät erneut starten.
- D. Das Wasser im Wasserbehälter ist schmutzig oder für den Bedampfer ungeeignet: Stromverbindung trennen, den Wasserbehälter und das Heizrohr reinigen, Behälter mit destilliertem Wasser bis MAX-Level füllen und das Gerät erneut starten.

Jedes unserer Geräte wird vor dem Verlassen der Produktionsstätte gründlich getestet und kontrolliert. Bei Störungen, Fehlfunktionen zur Vermeidung möglichen Gefahren bitten wir Sie den Hersteller bzw. den Kundendienst vor Ort zu kontaktieren. Unerlaubte Reparaturen oder Manipulationen mit dem Gerät führen zur Verlust der Gewährleistung.

Bitte halten Sie sich bei der Benutzung des Gerätes immer an die in der Anleitung beschriebenen Nutzungsregeln und Gebrauchsanweisungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann Funktionsfehler, Brände und Stromunfälle verursachen! Die Defekte und Beschädigungen, die nicht aufgrund der Qualitätsmängel, sondern wegen eines unsachgemäßen Gebrauchs auftreten sind aus der Gewährleistung ausgeschlossen.

**Dieses Produkt besitzt eine CE-Zulassung und entspricht den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinien.**

**CE** Zertifikat-Nr.: WT07071237-S-L/ASZ091109050E/WT07071237-S-L **RoHS**