



Fußpflegestuhl



HZ-3706 (1 Motor)

Elektr. Fußpflegestuhl Massageliege Kosmetikstuhl

Sie finden hier wichtige Hinweise für die Benutzung des Fußpflegestuhls HZ-3706

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen

1.a Besondere Merkmale des Fußpflegestuhls HZ-3706

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

2.b Montage/Aufbau

2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

2.d Einstellungen und Funktionen

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

3 Pflege und Wartung

4 Technische Daten

1 Allgemeine Informationen

Vorwort

Mit dem Erwerb Ihres Fußpflegestuhls HZ-3706 haben Sie für sich und Ihre Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden.

Der Fußpflegestuhl hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde selbstverständlich auf Funktionalität und elektrische Sicherheit überprüft.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Sie enthält wichtige Informationen für Betreiber und Anwender über alle Merkmale, die für eine sichere und komfortable Bedienung dieses Gerätes nötig sind.

1.a Besondere Merkmale des Fußpflegestuhls HZ-3706

- elektrische Höhenverstellung
- hydraulische Verstellung von Rückenteil
- manuelle Verstellung von Fußteilen
- hydraulische Verstellung der Neigung
- verstellbares Kopfteil
- komplette Waagrechtstellung
- langlebige Teile und Materialien
- pflegefreundlich

2 Bedienung

2.a Nach der Anlieferung

Der Fußpflegestuhl HZ-3706 wurde bei Ihnen komplett aufgebaut in einem Karton angeliefert. Bitte überprüfen Sie die Kartons äußerlich auf erkennbare Schäden und öffnen Sie diese möglichst vorsichtig, damit Sie nicht aus Versehen die Polsterung beschädigen.

2.b Montage/Aufbau

- Fußpflegestuhl vorsichtig aus dem Karton heben. Ein Messer könnte den Inhalt beschädigen.
- Die Liege muss nach dem Aufbau waagrecht ausgerichtet werden. Stellen Sie die Füße der Liege durch Rein- bzw. Herausschrauben so ein, dass ein fester Stand gewährleistet wird.

2.c Was ist vor der Erstbenutzung zu beachten

- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Liege, achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Polster beschädigen.
- Bitte alle Schrauben vor Inbetriebnahme prüfen und nachziehen.
- Funktionieren alle Verstell-Funktionen einwandfrei?
 1. elektrische Höhenverstellung
 2. hydraulische Rückenteil-, Sitzneigungverstellung
 3. manuelle Fußteilverstellung

2.d Einstellungen und Funktionen

Die Höhenverstellung erfolgt mittels Handbedienung.

Der Fußpflegestuhl kann über die 2 Fußtasten auf dem Bedienungselement elektrisch hoch bzw. heruntergefahren werden.



Abb.1

Die Liege bewegt sich nur solange Druck auf die Tasten ausgeübt wird.

Die Verstellung vom Rückenteil und der Sitzneigung des Stuhls erfolgt mittels Fußpedalen.



Abb. 2

Die Verstellung von Beinauflagen erfolgt manuell.

2.e Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Achtung!!!** Nicht auf das Kopfteil oder Fußteil der Liege setzen
- Es ist grundsätzlich zu beachten, dass sich Personen nur zweckentsprechend des Fußpflegestuhls auf den Mittelteil (Sitzfläche der Liege) setzen. Fuß- bzw. Rückenlehne sind nur für die Abstützung des Oberkörpers bzw. der Beine ausgelegt.
- Das maximale Hubvermögen (170kg) darf nicht überschritten werden.
- Falls Flüssigkeit auf oder in das Motorgehäuse gelangt, sofort Netzstecker ziehen! Die Liege muss dann durch eine befugte Person oder Institution kontrolliert werden.
- Bitte das Netzkabel so legen, dass es nicht zwischen beweglichen Teilen der Liege eingeklemmt wird und niemand darüber stolpern kann.
- Fußpflegestuhl darf nicht in Feuchträumen (z.B. Hydrotherapie) betrieben werden.
- Lassen Sie nicht qualifizierte Personen, insbesondere Kinder, nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Fußpflegestuhls.
- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Behandlung, außer Ihnen und dem Patienten, niemand in der Nähe aufhält, um zu vermeiden, dass sich jemand einklemmt.

3 Pflege und Wartung

- Untergestell

Metallteile mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz in pH-neutraler Seifenlauge anfeuchten.

- Liegefläche

Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofaser Tuch verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch eine pH-neutrale Seifenlösung verwendet werden. Seifenreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen und Bleich- oder Scheuermittel: diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen! Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.

Zur Aufrechterhaltung des Bedienungskomforts und der guten Funktion empfiehlt es sich, Ihre Liege einmal jährlich durch geschultes Fachpersonal inspizieren und warten zu lassen.

Sie können selbst einige Vorkehrungen treffen, um die Lebensdauer Ihrer Liege zu verlängern. Vor Beginn von Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen!

- Netzkabel

Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig, bei Beschädigung soll es sofort ersetzt werden.

- Achsen/Gelenke

Bitte mindestens halbjährlich und bei Auftreten ungeschmeidiger Bewegung schmieren; dazu – sehr sparsam – handelsübliches Maschinenschmieröl verwenden.

Technische Daten

Abmessungen Fußpflegestuhl: HZ-3706

Höhe: 63 - 85 cm

Breite mit Armlehnen: 80 cm

Breite ohne Armlehnen: 59 cm

Länge: 185 – 215 cm

Polsterung: 10 cm

Bezugstärke: 1,3 mm

Gewicht: 70 kg

Belastbarkeit: 170kg

Hersteller: Medeo GmbH
Alexander-Bell-Str. 14 53332 Bornheim

Kosmetikliege
Modell: HZ-3708
Serial-No.: 10-0120 Jahr: 2012

Leistungsaufnahme: 55 Watt

Netz: 220V/50Hz

Absicherung: 2A

Klasse 1, Typ B

Vor Betrieb Handbuch lesen
Nur für kosmetische Anwendungen



Entsorgung

Entsprechend dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz sind Altgeräte, die in Deutschland gekauft wurden, direkt an den Hersteller (Medeo GmbH) zu schicken.

Die Entsorgung durch uns ist kostenlos. Die Geräte dürfen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden.

Medeo GmbH
Alexander-Bell-Str. 14
53332 Bornheim