

# **Bedienungsanleitung**

## **3 in 1 Kombigerät M-2005C**

### **Teil 1. Funktionen:**

1. Gesichtsbedampfung
2. Sterilisation mit Ozon
3. Bedampfung mit Kräuterdampf

### **Teil 2. Installation, Benutzung, Behandlungsmethoden:**

1. Schematische Darstellung (siehe Schema in engl. Anleitung):
  - (A) Dampfdüse
  - (B) Knopf für die Höhenverstellung der Düse
  - (C) Wasser-Einfüllöffnung
  - (D) Ultraviolett- Kontrolle
  - (E) Bürstenschleifer-Stromschalter
  - (F) Zeitverstellung
  - (G) Bürstenschleifer-Geschwindigkeitsregler
  - (H) Bürstenschleifer-Stromanschluss
  - (I) Wasserglas
  - (J) Wasserglas-Halter
  - (K) Massives Halterrohr
  - (L) Höhenverstellungsrohr
  - (M) Fußgestell
  - (N) Räder
  - (O) Fixierungsschraube

2. Holen Sie das kreuzförmige Fußgestell und massives Halterrohr aus dem Verpackungskarton. Befestigen Sie das Halterrohr an dem Fußgestell mit der Fixierungsschraube und Dichtung.

Bemerkung: während der Verstellung des Höhenverstellungsrohrs richten Sie das Rohr weder an sich selbst, noch an jemand. anderen, um die Verletzungen zu vermeiden falls das Höhenverstellungsrohr aus dem Halterrohr rausspringt.

3. Befestigen Sie die Basis des Hauptgerätes auf dem Höhenverstellungsrohr.
4. Stellen Sie sicher, dass das Wasserglas gut befestigt ist und mit der Öffnung richtig an dem Dichtungsring liegt, um zu vermeiden, dass der heiße Dampf austritt.
5. Füllen Sie destilliertes Wasser in das Glas durch die Wasser-Einfüllöffnung (C), so dass die Wasserhöhe nicht die Markierung auf dem Glas übersteigt. Andernfalls besteht es die Verbrühungsgefahr durch die austretenden heißen Wassertröpfchen.
6. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose, dann benutzen Sie die Zeitsteuerungstaste, um eine benötigte Behandlungsdauer einzustellen. Nun drücken Sie die Ultraviolett- Kontrolltaste (D) (OZONE), um Ultraviolett zu generieren und das Ozon zu produzieren, somit erreicht man einen sterilisierenden und desinfizierenden Effekt. Richten Sie die Dampfdüse nicht auf die Menschen, solange der Dampfstrahl gleichmäßig und stabil ist.
7. Bürstenschleifer: schließen Sie das Gerät an das Stromanschluss (H) an; drehen Sie den Stromschalter (E) auf „ON“ und stellen den Stromschalter der Bürstenschleifer auf „ON“. Nun ist Bürstenschleifer zur Prozedur bereit, nur mit (G) die Geschwindigkeit einstellen.
8. Das Gerät hat eine Funktion des automatischen Ausschaltens. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder die Wasserebene niedrigerer als das Heizelement steht, geht das Gerät automatisch aus, um die möglichen Schäden zu vermeiden. Wenn Sie es weiter nutzen möchten, bitte die Stromverbindung trennen, restliches Wasser aus dem Glas ausgießen, das Glas reinigen und sauberes Wasser wieder einfüllen.

Übrigens, Höhe und Winkel der Dampfdüse kann je nach Wunsch in unterschiedliche Positionen einbestellet werden.

### **Teil 3. Wichtige Bemerkungen:**

1. Während der Installation und beim Höhenverstellen, bitte den Oberteil des Höhenverstellungsrohrs mit der Hand halten und dann langsam zu der gewünschten Höhe bewegen.
2. Es ist streng verboten bei der Prozedur irgendwelche Chemikalien oder Zusatzmittel in das Glas zuzufügen, bzw. in das Wasser beizumischen.
3. Nach der Benutzung immer zuerst Strom abschalten und das Stromkabel aus der Steckdose entfernen.

**Wichtig:** auf keinen Fall mit nassen Händen arbeiten! Weiterhin gießen Sie das restliche Wasser aus dem Glas und reinigen Sie es. Falls auf dem Heizelement die Kalkablagerungen auftreten, etwas Essig auf das Element gießen, über die Nacht stehen lassen und dann mit Wasser spülen. Die Kalkspuren werden entfernt.

4. Bei Störungen, Fehlfunktionen zur Vermeidung möglichen Gefahren den Hersteller bzw. den Kundendienst oder sonstige Fachpersonen für eine Unterstützung beim Austausch kontaktieren. Bei einer Beschädigung des Stromkabels ist dieses durch ein Spezialkabel bzw. ein, von dem Hersteller bzw. dessen Wartungsvertreter erhältliches Bauteil zu ersetzen.
5. Dieses Gerät wird für Ihre maximale Bequemlichkeit und Sicherheit entworfen und produziert. Bitte halten Sie sich bei der Benutzung des Gerätes immer an die in der Anleitung beschriebenen Nutzungsregeln und Gebrauchsanweisungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann Funktionsfehler, Brände und Stromunfälle verursachen! Die Defekte und Beschädigungen, die nicht aufgrund der Qualitätsmängel, sondern wegen eines unsachgemäßen Gebrauchs auftreten sind aus der Gewährleistung ausgeschlossen.

### **Teil 4. Technische Daten:**

Betriebsspannung:	220 V
Frequenz:	50 Hz
Leistung:	750 Watt
Elektroschock- Präventionsstufe:	Stufe 1

### **Teil 5. Zubehör:**

1. Hauptgerät:	1
2. Bürstenschleifer:	1 Set
3. Kreuzförmiges Fußgestell:	1
4. Massives Halterohr:	1
5. Höhenverstellungsrohr:	1
6. Fixierungsschraube, Dichtung:	1 + 1
7. Bedienungsanleitung:	1
8. Garantie Zertifikat:	1

**Wichtig!** Nach jeder Prozedur muss das Glas geleert und gereinigt werden. Das Wasser muss man jedes Mal frisch einfüllen und auf keinen Fall die Wasserreste zwischen zwei Prozeduren im Glas stehen lassen und dann nachgießen!

**Der Betrieb des Gerätes in privaten Haushalten ist ausdrücklich verboten!**